Attention : Au moins deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette tâche en toute sécurité. Présence de pièces lourdes.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Évitez d'utiliser des objets tranchants comme un couteau pour ouvrir l'emballage car vous risquez d'endommager accidentellement le rembourrage

1. Placer soigneusement la partie canapé-lit sur une surface plane et propre.
2. Inserer l'accoudoir gauche dans les supports métalliques du côté gauche du canapé-lit
3. A l'aide de la seconde personne, soulever et placer la partie canapé coffre dans les supports métalliques sur le coté droit du canapé lit


Assurez-vous que les deux parties sont bien verrouillées

Pour les pieds angles : 2 sous chaque accoudoirs
2 sous la partie coffre (voir schéma)





Dessous du canapé lit



Dessous du canapé coffre


PIÈCES ET MATÉRIELS



VIS
8x




vis
24x




Pieds angle
x6




Roulettes
4x




Pieds ronds
x6




Accoudoir gauche
1x




Accoudoir droit
1x




coussins de dossier
3x




Grand support arrière
1x




Petit support arrière
1x



Canapé lit
x1




Canapé coffre
x1



Partie Lit

Faire glisser les mécanismes des supports arrières dans les paties du canapé. Le petit support au niveau du coffre et le grand sur la longueure de la partie lit.




Partie coffre

,Accéder au coffre en soulevant simplement la lanière avant.


Placer les coussins

CONVERTIR EN LIT

Sortez délicatement la partie inférieure du lit



2. Sortir les deux lanières et soulever l'assise



3. Pour le remettre en position canapé,
Pousser le haut du coussin vers le bas tout en faisant coulisser simultanément le plateau inférieur vers l'arrière.

