
Ubaud

JORK JTV-120

Meuble TV "120"




NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.


L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.


Eléments contenus dans le paquet

Eléments d'assemblage				Quincaillerie			
H11	Fond arrière	1	szt.	KM	cheville fixation	36	szt.
B1L	Montant gauche	1	szt.	K70X50	Vis 70x50	14	szt.
B1P	Montant droit	1	szt.	ZK	Capuchon	14	szt.
BL1G	Plateau supérieur	1	szt.	KF	Clé de montage	1	szt.
PR11	Panneau séparation	1	szt.	M15	Excentrique 15	42	szt.
PR13	Panneau séparation	1	szt.	ZM	Goujon excentrique	42	szt.
PR14	Panneau séparation	1	szt.	ZMU	Capuchon goujon	42	szt.
W11	Etagère	1	szt.	W3X30	Vis 3x30	6	szt.
W12	Etagère	1	szt.	W3X20	Vis 4x20	6	szt.
W13	Etagère	1	szt.	E63X13	Vis	8	szt.
C1	Elément panneau	1	szt.	SPP	Taquets isolé	2	szt.
F11	Facade tiroir	1	szt.	SPY	Taquets	4	szt.
F12	Facade tiroir	1	szt.	UA	Poignée UA160 / 220 SA	2	szt.
ST1	Panneau arrière tiroir	1	szt.	W4X25P	Vis poignée 4x25	4	szt.
SB1L	Côté gauche tiroir	2	szt.	PRD350	Glissière tiroir	2	szt.
SB1P	Côté droit tiroir	2	szt.	SP	Equerre	10	szt.
H12	Fond tiroir	2	szt.	PMS	Support glissière	2	szt.
L11	Elément panneau	1	szt.				
L12	Elément panneau	1	szt.				
L13	Elément panneau	1	szt.				






Outillage nécessaire




Principe d'assemblage par goujon/excentrique





ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.


1


Fig. 1-4
Préparation des éléments en vue de l'assemblage.














Fig. n° 7
Monter le panneau W12,W13
avec le panneau PR1 .


Fig. n°8
Monter l'ensemble sur le socle
W11 (M15/ZM/KM)


Fig. n°9
Assembler les montants
B1L/B1P (M15/ZM).

Fig. n°10
Procéder au montage des
éléments L11, L12 .

11

Fig. n°11
Placer le fond arrière et fixer (équerres plastiques).






L1 = L2 [cm]

12

Fig. n°12
Procéder au montage des éléments .








Fig. n°13
Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

13





14

Fig. n°14
Insérer les tiroirs F11 et F12.

