
INSTRUKCJA MONTAŻU AT-41



1	2	3	4	5a	5b	6a	6a	7	8	9	10	11	
			4,0x25									3,5x16	
16 szt	18 szt	4 szt	20 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt	30 szt	1 szt	4 szt	4 szt	8 szt